

# Ретро и Модерн



PT-639W

*Принцесса*

T/P R ON/OFF 🔔



PT-663

*Кенделстик*

T/P R ON/OFF 🔔



PT668

*Ностальжи Регал*

T/P R ON/OFF 🔔



PT-689

*Эйфель Мауэр*



PT-661

*Дюк Крегл*

T/P R ON/OFF 🔔



PT676

*Версаль*

T/P R ON/OFF 🔔



PT-637

*Висконт*

T/P R ON/OFF 🔔



PT-638

*Ройял Виктория*

T/P R ON/OFF 🔔



PT-673

*Роман Колон*

T/P R ON/OFF 🔔



PT-669

*Гранд Регал*

T/P R ON/OFF 🔔



PT-327

*Классик Кристин*

T/P R ON/OFF 🔔



PT-667

*Ностальжи Кют*

T/P R ON/OFF 



PT-329

*Классик Диана*

T/P R ON/OFF 



PT-328

*Классик Британи*

T/P R ON/OFF 



PT-683

*Делюкс Вуден Уол*

T/P R ON/OFF 



PT-686

*Ностальжи Уел*

T/P R ON/OFF 



PT-688


*Ностальжи Уол*

T/P R ON/OFF 



541041


*Моп Белс Олг*

T/P R 



541028

*Китчен*

T/P R 



541286

*Моп Белс Нью*

T/P R 



541002

*Касабланка*

T/P R ON/OFF 



541027

*Порслин Сет*

T/P R 



541184

*Британи*

T/P R ON/OFF 



541018 *Джи Ай (орей)*

541024 *Джи Ай (елю)*

541012 *Джи Ай (эрин)*

T/P R ON/OFF SP M 🔔



541306

*Никтерфон*

T/P R ON/OFF SP 🔔



541050

*Филдфон МК I*

T/P R ON/OFF SP M 🔔

ч а с ы , р а д и о , С D п р о и г р ы в а т е л и



542013

*Депар часы-будильник,  
измеритель влажности*



543250

*Слайдинг радио,  
часы-будильник*



543254

*Слайдинг  
(часы-будильник)*



542239

*Минитейл  
Часы-будильник*



541899

*Филд CD Бумбокс МК II*

CD AM/FM 🔔 🔌 🔌 🔌



543701

*Филд Радио*

AM/FM 🔔 🔌 🔌 🔌



543725

*Филд Радиокассет МК II*

AM/FM 🔔 🔌 🔌 🔌

к о л л е к ц и я д ж и п



283367

*Джип Бумбокс*

CD AM/FM 🔔 🔌 🔌 🔌



283909

*Набор автомобилиста*

AM/FM/Wb



283824

*Джип Бумбокс Лититед*

CD AM/FM 🔔 🔌 🔌 🔌

к о л л е к ц и я б и т л з



543718

*Битлз CD Плейер*

CD AM/FM 🔔 🔌 🔌 🔌



541016

*Битлз Рутмастер*

T/P R 🔔 🔌 🔌 🔌



т е л е ф о н ы



541093

*Фольксваген Жук*



023192

*Додж Випер*




541232

*Телефон - копилка Снупи*




023147

*Харлей Дэвидсон Флайинг*




022911

*Харлей Дэвидсон Рэг*



023512

*Кермит*



023642

*Мики Маус*



273443

*Хрюшка*



252936

*Торжасье Туды*



T/P on/off	Переключатель "Tone/Puls"; "Вкл/Выкл."
R	Повтор последнего набранного номера
M	Память
SP	Громкая связь
CD	Проигрыватель CD
	Магнитофон
	Звуковое или голосовое оповещение о звонке
	Световое оповещение о звонке
	Питание от батареек; от сети
	Движение
	Подсветка
	Адаптер постоянного тока прилагается
	Звонок стандартный



022874

*Локомотив*



023529

*Пожарная машина*

